


2VODIČOVÝ SYSTÉM

Audio systém – panely Sfera Robur, tlačítka v jednom sloupci



počet bytů	350110	350120	350130	350315	350325	350335	350415	350425	350435	351000	352000	354000	351005	351015	351025	352035	352045	352305
1	1			1			1			1				1				
2	1			1			1			1					1			
3		1			1			1		1	1		1			1		
4		1			1			1		1	1		1				1	
5		1			1			1		1	1			1			1	
6		1			1			1		1	1				1		1	
7			1			1			1	1	2		1			1	1	
8			1			1			1	1	2		1				2	
9			1			1			1	1	2			1			2	
10			1			1			1	1	2				1		2	
11		2			2			2		1	3	1	1			1	2	
12		2			2			2		1	3	1	1				3	
13		2			2			2		1	3	1		1			3	
14		2			2			2		1	3	1			1		3	
15			2			2			2	1	4	1	1			1	3	1
16			2			2			2	1	4	1	1				4	1
17			2			2			2	1	4	1		1			4	1
18			2			2			2	1	4	1			1		4	1
19			2			2			2	1	5	1	1			1	4	
20			2			2			2	1	5	1	1				5	
21			2			2			2	1	5	1		1			5	
22			2			2			2	1	5	1			1		5	
23			3			3			3	1	6	2	1			1	5	2
24			3			3			3	1	6	2	1				6	2
25			3			3			3	1	6	2		1			6	2
26			3			3			3	1	6	2			1		6	2
27			3			3			3	1	7	2	1			1	6	1
28			3			3			3	1	7	2	1				7	1
29			3			3			3	1	7	2		1			7	1
30			3			3			3	1	7	2			1		7	1
31			3			3			3	1	8	2	1			1	7	
32			3			3			3	1	8	2	1				8	
33			3			3			3	1	8	2		1			8	
34			3			3			3	1	8	2			1		8	
35			4			4			4	1	9	3	1			1	8	2
36			4			4			4	1	9	3	1				9	2
37			4			4			4	1	9	3		1			9	2
38			4			4			4	1	9	3			1		9	2
39			4			4			4	1	10	3	1			1	9	1
40			4			4			4	1	10	3	1				10	1
41			4			4			4	1	10	3		1			10	1
42			4			4			4	1	10	3			1		10	1
43			4			4			4	1	11	3	1			1	10	
44			4			4			4	1	11	3	1				11	



POZOR

* Počty konfigurátorů jsou pro přesnost uvedeny v jednotkách kusů. Objednací číslo však odpovídá balení, které obsahuje 10 ks jednotlivých konfigurátorů!

PŘÍKLAD: Pro systém s 32 účastníky potřebujeme mimo jiné 14 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1. Je tedy nutné objednat 2x obj. č. 3501/1 a obdržíte tak 20 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1 (2x 10 ks v balení).

NAPÁJECÍ ZDROJ	AUDIO TELEFONY					KONFIGURÁTORY								
	POLYX	PIVOT	SWING	SPRINT	SPRINT L2	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*
346000	344082	344032	344704	344212	344242	3501/1	3501/2	3501/3	3501/4	3501/5	3501/6	3501/7	3501/8	3501/9
1			1											
1			2			1								
1			3			1	1							
1			4			1	1	1						
1			5			1	1	1	1					
1			6			1	1	1	1	1				
1			7			1	1	1	1	1	1			
1			8			1	1	1	1	1	1	1		
1			9			1	1	1	1	1	1	1	1	
1			10			1	1	1	1	1	1	1	1	1
1			11			2	1	1	1	1	1	1	1	1
1			12			4	2	1	1	1	1	1	1	1
1			13			5	2	1	1	1	1	1	1	1
1			14			6	2	2	1	1	1	1	1	1
1			15			7	2	2	2	1	1	1	1	1
1			16			8	2	2	2	2	1	1	1	1
1			17			9	2	2	2	2	2	1	1	1
1			18			10	2	2	2	2	2	2	1	1
1			19			11	2	2	2	2	2	2	2	1
1			20			12	2	2	2	2	2	2	2	2
1			21			12	3	2	2	2	2	2	2	2
1			22			13	4	2	2	2	2	2	2	2
1			23			13	6	2	2	2	2	2	2	2
1			24			13	7	3	2	2	2	2	2	2
1			25			13	9	3	3	2	2	2	2	2
1			26			13	9	3	3	3	2	2	2	2
1			27			13	10	3	3	3	3	2	2	2
1			28			13	11	3	3	3	3	3	2	2
1			29			13	12	3	3	3	3	3	3	2
1			30			13	13	3	3	3	3	3	3	3
1			31			13	13	4	3	3	3	3	3	3
1			32			14	13	5	3	3	3	3	3	3
1			33			14	14	6	3	3	3	3	3	3
1			34			14	14	8	3	3	3	3	3	3
1			35			14	14	9	4	3	3	3	3	3
1			36			14	14	10	4	4	3	3	3	3
1			37			14	14	11	4	4	4	3	3	3
1			38			14	14	12	4	4	4	4	3	3
1			39			14	14	13	4	4	4	4	4	3
1			40			14	14	14	4	4	4	4	4	4
1			41			14	14	14	5	4	4	4	4	4
1			42			15	14	14	6	4	4	4	4	4
1			43			15	15	14	7	4	4	4	4	4
1			44			15	15	15	8	4	4	4	4	4

2VODIČOVÝ SYSTÉM

Audio systém – panely Nová Sfera, tlačítka ve dvou sloupcích

počet bytů	VSTUPNÍ PANEL														
	INSTALAČNÍ KRABICE			LEMOVACÍ RÁMEČKY + ŠASÍ			ELEKTRONICKÉ MODULY A PŘÍSLUŠENSTVÍ			KRYTÝ MODULŮ					
	350010	350020	350030	350211	350221	350231	351000	352100	354000	351001	351041	351081	352161	352181	352301
1	1			1			1				1				
2	1			1			1				1				
3	1			1			1					1			
4	1			1			1					1			
5		1			1		1	1		1			1		
6		1			1		1	1		1			1		
7		1			1		1	1		1				1	
8		1			1		1	1		1				1	
9		1			1		1	1			1			1	
10		1			1		1	1			1			1	
11		1			1		1	1				1		1	
12		1			1		1	1				1		1	
13			1			1	1	2		1			1	1	
14			1			1	1	2		1			1	1	
15			1			1	1	2		1				2	
16			1			1	1	2		1				2	
17			1			1	1	2			1			2	
18			1			1	1	2			1			2	
19			1			1	1	2				1		2	
20			1			1	1	2				1		2	
21		2			2		1	3	1	1			1	2	
22		2			2		1	3	1	1			1	2	
23		2			2		1	3	1	1				3	
24		2			2		1	3	1	1				3	
25		2			2		1	3	1		1			3	
26		2			2		1	3	1		1			3	
27		2			2		1	3	2			1		3	
28		2			2		1	3	2			1		3	
29			2			2	1	4	1	1			1	3	1
30			2			2	1	4	1	1			1	3	1
31			2			2	1	4	1	1				4	1
32			2			2	1	4	1	1				4	1
33			2			2	1	4	1		1			4	1
34			2			2	1	4	1		1			4	1
35			2			2	1	4	1			1		4	1
36			2			2	1	4	1			1		4	1
37			2			2	1	5	1	1			1	4	
38			2			2	1	5	1	1			1	4	
39			2			2	1	5	1	1				5	
40			2			2	1	5	1	1				5	
41			2			2	1	5	1		1			5	
42			2			2	1	5	1		1			5	
43			2			2	1	5	1			1		5	
44			2			2	1	5	1			1		5	



POZOR

* Počty konfigurátorů jsou pro přesnost uvedeny v jednotkách kusů. Objednávací číslo však odpovídá balení, které obsahuje 10 ks jednotlivých konfigurátorů!

PŘÍKLAD: Pro systém s 32 účastníky potřebujeme mimo jiné 14 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1. Je tedy nutné objednat 2x obj. č. 3501/1 a obdržíte tak 20 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1 (2x 10 ks v balení).

NAPÁJECÍ ZDROJ	AUDIO TELEFONY					KONFIGURÁTORY								
	POLYX	PIVOT	SWING	SPRINT	SPRINT L2	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*
346000	344082	344032	344704	344212	344242	3501/1	3501/2	3501/3	3501/4	3501/5	3501/6	3501/7	3501/8	3501/9
1			1			1								
1			2			1								
1			3			1	1							
1			4			1	1	1						
1			5			1	1	1	1					
1			6			1	1	1	1	1				
1			7			1	1	1	1	1	1			
1			8			1	1	1	1	1	1	1		
1			9			1	1	1	1	1	1	1	1	
1			10			1	1	1	1	1	1	1	1	1
1			11			2	1	1	1	1	1	1	1	1
1			12			4	2	1	1	1	1	1	1	1
1			13			5	2	1	1	1	1	1	1	1
1			14			6	2	2	1	1	1	1	1	1
1			15			7	2	2	2	1	1	1	1	1
1			16			8	2	2	2	2	1	1	1	1
1			17			9	2	2	2	2	2	1	1	1
1			18			10	2	2	2	2	2	2	1	1
1			19			11	2	2	2	2	2	2	2	1
1			20			12	2	2	2	2	2	2	2	2
1			21			12	3	2	2	2	2	2	2	2
1			22			13	4	2	2	2	2	2	2	2
1			23			13	6	2	2	2	2	2	2	2
1			24			13	7	3	2	2	2	2	2	2
1			25			13	9	3	3	2	2	2	2	2
1			26			13	9	3	3	3	2	2	2	2
1			27			13	10	3	3	3	3	2	2	2
1			28			13	11	3	3	3	3	3	2	2
1			29			13	12	3	3	3	3	3	3	2
1			30			13	13	3	3	3	3	3	3	3
1			31			13	13	4	3	3	3	3	3	3
1			32			14	13	5	3	3	3	3	3	3
1			33			14	14	6	3	3	3	3	3	3
1			34			14	14	8	3	3	3	3	3	3
1			35			14	14	9	4	3	3	3	3	3
1			36			14	14	10	4	4	3	3	3	3
1			37			14	14	11	4	4	4	3	3	3
1			38			14	14	12	4	4	4	4	3	3
1			39			14	14	13	4	4	4	4	4	3
1			40			14	14	14	4	4	4	4	4	4
1			41			14	14	14	5	4	4	4	4	4
1			42			15	14	14	6	4	4	4	4	4
1			43			15	15	14	7	4	4	4	4	4
1			44			15	15	15	8	4	4	4	4	4

2VODIČOVÝ SYSTÉM

Audio systém – panely Sfera Robur, tlačítka ve dvou sloupcích

VSTUPNÍ PANEL																		
	INSTALAČNÍ KRABICE + ŠASÍ			ŠASÍ			LEMOVACÍ RÁMEČKY			ELEKTRONICKÉ MODULY A PŘÍSLUŠENSTVÍ			KRYTY MODULŮ					
počet bytů	350110	350120	350130	350315	350325	350335	350415	350425	350435	351000	352100	354000	351005	351045	351085	352165	352185	352305
1	1			1			1			1				1				
2	1			1			1			1				1				
3	1			1			1			1					1			
4	1			1			1			1					1			
5		1			1			1		1	1		1			1		
6		1			1			1		1	1		1			1		
7		1			1			1		1	1		1				1	
8		1			1			1		1	1		1				1	
9		1			1			1		1	1			1			1	
10		1			1			1		1	1			1			1	
11		1			1			1		1	1				1		1	
12		1			1			1		1	1				1		1	
13			1			1			1	1	2		1			1	1	1
14			1			1			1	1	2		1			1	1	
15			1			1			1	1	2		1				2	
16			1			1			1	1	2		1				2	
17			1			1			1	1	2			1			2	
18			1			1			1	1	2			1			2	
19			1			1			1	1	2				1		2	
20			1			1			1	1	2				1		2	
21		2			2			2		1	3	1	1			1	2	
22		2			2			2		1	3	1	1			1	2	
23		2			2			2		1	3	1	1				3	
24		2			2			2		1	3	1	1				3	
25		2			2			2		1	3	1		1			3	
26		2			2			2		1	3	1		1			3	
27		2			2			2		1	3	2			1		3	
28		2			2			2		1	3	2			1		3	
29			2			2			2	1	4	1	1			1	3	1
30			2			2			2	1	4	1	1			1	3	1
31			2			2			2	1	4	1	1				4	1
32			2			2			2	1	4	1	1				4	1
33			2			2			2	1	4	1		1			4	1
34			2			2			2	1	4	1		1			4	1
35			2			2			2	1	4	1			1		4	1
36			2			2			2	1	4	1			1		4	1
37			2			2			2	1	5	1	1			1	4	
38			2			2			2	1	5	1	1			1	4	
39			2			2			2	1	5	1	1				5	
40			2			2			2	1	5	1	1				5	
41			2			2			2	1	5	1		1			5	
42			2			2			2	1	5	1		1			5	
43			2			2			2	1	5	1			1		5	
44			2			2			2	1	5	1			1		5	



POZOR

* Počty konfigurátorů jsou pro přesnost uvedeny v jednotkách kusů. Objednávací číslo však odpovídá balení, které obsahuje 10 ks jednotlivých konfigurátorů!

PŘÍKLAD: Pro systém s 32 účastníky potřebujeme mimo jiné 14 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1. Je tedy nutné objednat 2x obj. č. 3501/1 a obdržíte tak 20 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1 (2x 10 ks v balení).

NAPÁJECÍ ZDROJ	AUDIO TELEFONY					KONFIGURÁTORY								
	POLYX	PIVOT	SWING	SPRINT	SPRINT L2	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*
346000	344082	344032	344704	344212	344242	3501/1	3501/2	3501/3	3501/4	3501/5	3501/6	3501/7	3501/8	3501/9
1			1			1								
1			2			1								
1			3			1	1							
1			4			1	1	1						
1			5			1	1	1	1					
1			6			1	1	1	1	1				
1			7			1	1	1	1	1	1			
1			8			1	1	1	1	1	1	1		
1			9			1	1	1	1	1	1	1	1	
1			10			1	1	1	1	1	1	1	1	1
1			11			2	1	1	1	1	1	1	1	1
1			12			4	2	1	1	1	1	1	1	1
1			13			5	2	1	1	1	1	1	1	1
1			14			6	2	2	1	1	1	1	1	1
1			15			7	2	2	2	1	1	1	1	1
1			16			8	2	2	2	2	1	1	1	1
1			17			9	2	2	2	2	2	1	1	1
1			18			10	2	2	2	2	2	2	1	1
1			19			11	2	2	2	2	2	2	2	1
1			20			12	2	2	2	2	2	2	2	2
1			21			12	3	2	2	2	2	2	2	2
1			22			13	4	2	2	2	2	2	2	2
1			23			13	6	2	2	2	2	2	2	2
1			24			13	7	3	2	2	2	2	2	2
1			25			13	9	3	3	2	2	2	2	2
1			26			13	9	3	3	3	2	2	2	2
1			27			13	10	3	3	3	3	2	2	2
1			28			13	11	3	3	3	3	3	2	2
1			29			13	12	3	3	3	3	3	3	2
1			30			13	13	3	3	3	3	3	3	3
1			31			13	13	4	3	3	3	3	3	3
1			32			14	13	5	3	3	3	3	3	3
1			33			14	14	6	3	3	3	3	3	3
1			34			14	14	8	3	3	3	3	3	3
1			35			14	14	9	4	3	3	3	3	3
1			36			14	14	10	4	4	3	3	3	3
1			37			14	14	11	4	4	4	3	3	3
1			38			14	14	12	4	4	4	4	3	3
1			39			14	14	13	4	4	4	4	4	3
1			40			14	14	14	4	4	4	4	4	4
1			41			14	14	14	5	4	4	4	4	4
1			42			15	14	14	6	4	4	4	4	4
1			43			15	15	14	7	4	4	4	4	4
1			44			15	15	15	8	4	4	4	4	4

2VODIČOVÝ SYSTÉM

Barevný video systém – panely Nová Sfera, tlačítka v jednom sloupci

počet bytů	VSTUPNÍ PANEĽ														
	INSTALAČNÍ KRABICE			LEMOVACÍ RÁMEČKY + ŠASÍ			ELEKTRONICKÉ MODULY A PŘÍSLUŠENSTVÍ			KRYTY MODULŮ					
	350010	350020	350030	350211	350221	350231	351200	352000	354000	351201	351211	352031	352041	352301	
1	1			1			1				1				
2		1			1		1	1			1				
3		1			1		1	1			1		1		
4		1			1		1	1			1		1		
5		1			1		1	1					1		
6			1		1	1	1	2			1		1	1	
7			1			1	1	2			1		1	1	
8			1			1	1	2			1		2		
9			1			1	1	2					2		
10		2			2		1	3	1		1		1	2	
11		2			2		1	3	1		1		1	2	
12		2			2		1	3	1		1		3	1	
13		2			2		1	3	2		1		3	1	
14			2			1	1	4	1		1		3	1	
15			2			1	1	4	1		1		3	1	
16			2			1	1	4	1		1		4		
17			2			1	1	4	1		1		4	1	
18			2			1	1	5	1		1		4		
19			2			2	1	5	2		1		4		
20			2			2	1	5	2		1		5		
21			2			2	1	1	2			1	5		
22			3			3	1	6	2		1		5	2	
23			3			3	1	6	2		1		5	2	
24			3			3	1	6	2		1		6	2	
25			3			3	1	6	2			1	6	2	
26			3			3	1	7	2		1		6	1	
27			3			3	1	7	2		1		6	1	
28			3			3	1	7	2		1		7	1	
29			3			3	1	7	2			1	7	1	
30			3			3	1	8	2		1		7		
31			3			3	1	8	2			1	7		
32			3			3	1	8	2		1		8		
33			3			3	1	8	2			1	8		
34			4			4	1	9	3		1		8	2	
35			4			4	1	9	3		1		8	2	
36			4			4	1	9	3		1		9	2	
37			4			4	1	9	3			1	9	2	
38			4			4	1	10	3		1		9	1	
39			4			4	1	10	3		1		9	1	
40			4			4	1	10	3		1		10	1	
41			4			4	1	10	3			1	10	1	
42			4			4	1	11	3		1		10		
43			4			4	1	11	3		1		10		
44			4			4	1	11	3		1		11		

 **POZOR**

* Počty konfigurátorů jsou pro přesnost uvedeny v jednotkách kusů. Objednací číslo však odpovídá balení, které obsahuje 10 ks jednotlivých konfigurátorů!

PŘÍKLAD: Pro systém s 32 účastníky potřebujeme mimo jiné 14 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1. Je tedy nutné objednat 2x obj. č. 3501/1 a obdržíte tak 20 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1 (2x 10 ks v balení).

** Při použití č/b video telefonu, například telefonu 344832, přidejte napájecí zdroj 346020 a připojte ho na svorky 1 a 2 audio/video jednotky.

■ Pro hvězdicové zapojení použijte jeden video distributor 346841 na každé čtyři telefony.

NAPÁJECÍ ZDROJ
+ VIDEO ADAPTÉR

VIDEOTELEFONY

CLASSE 100 SWING SWING (č/b)

KONFIGURÁTORY



1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*

346000	346830	344502	344824	344832	3501/1	3501/2	3501/3	3501/4	3501/5	3501/6	3501/7	3501/8	3501/9
1	1	1											
1	1	2			1								
1	1	3			1	1							
1	1	4			1	1	1						
1	1	5			1	1	1	1					
1	1	6			1	1	1	1	1				
1	1	7			1	1	1	1	1	1			
1	1	8			1	1	1	1	1	1	1		
1	1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	11			2	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	12			4	2	1	1	1	1	1	1	1
1	1	13			5	2	1	1	1	1	1	1	1
1	1	14			6	2	2	1	1	1	1	1	1
1	1	15			7	2	2	2	1	1	1	1	1
1	1	16			8	2	2	2	2	1	1	1	1
1	1	17			9	2	2	2	2	2	1	1	1
1	1	18			10	2	2	2	2	2	2	1	1
1	1	19			11	2	2	2	2	2	2	2	1
1	1	20			12	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	21			12	3	2	2	2	2	2	2	2
1	1	22			13	4	2	2	2	2	2	2	2
1	1	23			13	6	2	2	2	2	2	2	2
1	1	24			13	7	3	2	2	2	2	2	2
1	1	25			13	9	3	3	2	2	2	2	2
1	1	26			13	9	3	3	3	2	2	2	2
1	1	27**			13	10	3	3	3	3	2	2	2
1	1	28**			13	11	3	3	3	3	3	2	2
1	1	29**			13	12	3	3	3	3	3	3	2
1	1	30**			13	13	3	3	3	3	3	3	3
1	1	31**			13	13	4	3	3	3	3	3	3
1	1	32**			14	13	5	3	3	3	3	3	3
1	1	33**			14	14	6	3	3	3	3	3	3
1	1	34**			14	14	8	3	3	3	3	3	3
1	1	35**			14	14	9	4	3	3	3	3	3
1	1	36**			14	14	10	4	4	3	3	3	3
1	1	37**			14	14	11	4	4	4	3	3	3
1	1	38**			14	14	12	4	4	4	4	3	3
1	1	39**			14	14	13	4	4	4	4	4	3
1	1	40**			14	14	14	4	4	4	4	4	4
1	1	41**			14	14	14	5	4	4	4	4	4
1	1	42**			15	14	14	6	4	4	4	4	4
1	1	43**			15	15	14	7	4	4	4	4	4
1	1	44**			15	15	15	8	4	4	4	4	4

2VODIČOVÝ SYSTÉM

Barevný video systém – panely Sfera Robur, tlačítka v jednom sloupci

VSTUPNÍ PANEĽ																	
	INSTALAČNÍ KRABICE			ŠASÍ			LEMOVACÍ RÁMEČKY			ELEKTRONICKÉ MODULY A PŘÍSLUŠENSTVÍ			KRYTÝ MODULŮ				
počet bytů	350110	350120	350130	350315	350325	350335	350415	350425	350435	351200	352000	354000	351205	351215	352035	352045	352305
1	1			1			1			1				1			
2		1			1			1		1	1		1		1		
3		1			1			1		1	1		1		1		
4		1			1			1		1	1		1			1	
5		1			1			1		1	1			1		1	
6			1		1	1		1	1	1	2		1		1	1	
7			1			1			1	1	2		1		1	1	
8			1			1			1	1	2		1			2	
9			1			1			1	1	2			1		2	
10		2			2			2		1	3	1	1		1	2	
11		2			2			2		1	3	1	1		1	2	1
12		2			2			2		1	3	1	1			3	1
13		2			2			2		1	3	2	1	1		3	1
14			2			1			1	1	4	1	1		1	3	1
15			2			1			1	1	4	1	1		1	3	1
16			2			1			1	1	4	1	1			4	
17			2			1			1	1	4	1		1		4	1
18			2			1			1	1	5	1	1		1	4	
19			2			2			2	1	5	2	1		1	4	
20			2			2			2	1	5	2	1			5	
21			2			2			2	1	1	2		1		5	
22			3			3			3	1	6	2	1		1	5	2
23			3			3			3	1	6	2	1		1	5	2
24			3			3			3	1	6	2	1			6	2
25			3			3			3	1	6	2		1		6	2
26			3			3			3	1	7	2	1		1	6	1
27			3			3			3	1	7	2	1		1	6	1
28			3			3			3	1	7	2	1			7	1
29			3			3			3	1	7	2		1		7	1
30			3			3			3	1	8	2	1		1	7	
31			3			3			3	1	8	2	1		1	7	
32			3			3			3	1	8	2	1			8	
33			3			3			3	1	8	2		1		8	
34			4			4			4	1	9	3	1		1	8	2
35			4			4			4	1	9	3	1		1	8	2
36			4			4			4	1	9	3	1			9	2
37			4			4			4	1	9	3		1		9	2
38			4			4			4	1	10	3	1		1	9	1
39			4			4			4	1	10	3	1		1	9	1
40			4			4			4	1	10	3	1			10	1
41			4			4			4	1	10	3		1		10	1
42			4			4			4	1	11	3	1		1	10	
43			4			4			4	1	11	3	1		1	10	
44			4			4			4	1	11	3	1		1	11	

 **POZOR**

* Počty konfigurátorů jsou pro přesnost uvedeny v jednotkách kusů. Objednací číslo však odpovídá balení, které obsahuje 10 ks jednotlivých konfigurátorů!

PŘÍKLAD: Pro systém s 32 účastníky potřebujeme mimo jiné 14 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1. Je tedy nutné objednat 2x obj. č. 3501/1 a obdržíte tak 20 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1 (2x 10 ks v balení).

** Při použití č/b video telefonu, například telefonu 344832, přidejte napájecí zdroj 346020 a připojte ho na svorky 1 a 2 audio/video jednotky.

■ Pro hvězdicové zapojení použijte jeden video distributor 346841 na každé čtyři telefony.

NAPÁJECÍ ZDROJ
+ VIDEO ADAPTÉR

VIDEOTELEFONY

CLASSE 100 SWING SWING (č/b)

KONFIGURÁTORY



1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*

346000	346830	344502	344824	344832	3501/1	3501/2	3501/3	3501/4	3501/5	3501/6	3501/7	3501/8	3501/9
1	1	1	1										
1	1		2		1								
1	1		3		1	1							
1	1		4		1	1	1						
1	1		5		1	1	1	1					
1	1		6		1	1	1	1	1				
1	1		7		1	1	1	1	1	1			
1	1		8		1	1	1	1	1	1	1		
1	1		9		1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1		10		1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1		11		2	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1		12		4	2	1	1	1	1	1	1	1
1	1		13		5	2	1	1	1	1	1	1	1
1	1		14		6	2	2	1	1	1	1	1	1
1	1		15		7	2	2	2	1	1	1	1	1
1	1		16		8	2	2	2	2	1	1	1	1
1	1		17		9	2	2	2	2	2	1	1	1
1	1		18		10	2	2	2	2	2	2	1	1
1	1		19		11	2	2	2	2	2	2	2	1
1	1		20		12	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1		21		12	3	2	2	2	2	2	2	2
1	1		22		13	4	2	2	2	2	2	2	2
1	1		23		13	6	2	2	2	2	2	2	2
1	1		24		13	7	3	2	2	2	2	2	2
1	1		25		13	9	3	3	2	2	2	2	2
1	1		26		13	9	3	3	3	2	2	2	2
1	1		27**		13	10	3	3	3	3	2	2	2
1	1		28**		13	11	3	3	3	3	3	2	2
1	1		29**		13	12	3	3	3	3	3	3	2
1	1		30**		13	13	3	3	3	3	3	3	3
1	1		31**		13	13	4	3	3	3	3	3	3
1	1		32**		14	13	5	3	3	3	3	3	3
1	1		33**		14	14	6	3	3	3	3	3	3
1	1		34**		14	14	8	3	3	3	3	3	3
1	1		35**		14	14	9	4	3	3	3	3	3
1	1		36**		14	14	10	4	4	3	3	3	3
1	1		37**		14	14	11	4	4	4	3	3	3
1	1		38**		14	14	12	4	4	4	4	3	3
1	1		39**		14	14	13	4	4	4	4	4	3
1	1		40**		14	14	14	4	4	4	4	4	4
1	1		41**		14	14	14	5	4	4	4	4	4
1	1		42**		15	14	14	6	4	4	4	4	4
1	1		43**		15	15	14	7	4	4	4	4	4
1	1		44**		15	15	15	8	4	4	4	4	4

2VODIČOVÝ SYSTÉM

Barevný video systém – panely Nová Sfera, tlačítka ve dvou sloupcích

počet bytů	VSTUPNÍ PANEĽ													
	INSTALAČNÍ KRABICE			LEMOVACÍ RÁMEČKY + ŠASÍ			ELEKTRONICKÉ MODULY A PŘÍSLUŠENSTVÍ			KRYTY MODULŮ				
	350010	350020	350030	350211	350221	350231	351200	352100	354000	351201	351221	352161	352181	352301
1	1			1			1				1			
2	1			1			1				1			
3		1			1		1	1		1	1	1		
4		1			1		1	1		1		1		
5		1			1		1	1		1		1		
6		1			1		1	1		1		1		
7		1			1		1	1		1			1	
8		1			1		1	1		1			1	
9		1			1		1	1			1		1	
10		1			1		1	1			1		1	
11			1			1	1	2		1		1	1	
12			1			1	1	2		1		1	1	
13			1			1	1	2		1		1	1	
14			1			1	1	2		1		1	1	
15			1			1	1	2		1			2	
16			1			1	1	2		1			2	
17			1			1	1	2			1		2	
18			1			1	1	2			1		2	
19		2			2		1	3	1	1		1	2	
20		2			2		1	3	1	1		1	2	
21		2			2		1	3	1	1		1	2	
22		2			2		1	3	1	1		1	2	
23		2			2		1	3	1	1			3	
24		2			2		1	3	1	1			3	
25		2			2		1	3	1		1		3	
26		2			2		1	3	1		1		3	
27			2			2	1	4	1	1		1	3	1
28			2			2	1	4	1	1		1	3	1
29			2			2	1	4	1	1		1	3	1
30			2			2	1	4	1	1		1	3	1
31			2			2	1	4	1	1			4	1
32			2			2	1	4	1	1			4	1
33			2			2	1	4	1		1		4	1
34			2			2	1	4	1		1		4	1
35			2			2	1	5	1	1		1	4	
36			2			2	1	5	1	1		1	4	
37			2			2	1	5	1	1		1	4	
38			2			2	1	5	1	1		1	4	
39			2			2	1	5	1	1			5	
40			2			2	1	5	1	1			5	
41			2			2	1	5	1		1		5	
42			2			2	1	5	1		1		5	
43			3			3	1	6	2	1		1	5	2
44			3			3	1	6	2	1		1	5	2

 **POZOR**

* Počty konfigurátorů jsou pro přesnost uvedeny v jednotkách kusů. Objednáací číslo však odpovídá balení, které obsahuje 10 ks jednotlivých konfigurátorů!

PŘÍKLAD: Pro systém s 32 účastníky potřebujeme mimo jiné 14 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1. Je tedy nutné objednat 2x obj. č. 3501/1 a obdržíte tak 20 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1 (2x 10 ks v balení).

** Při použití č/b video telefonu, například telefonu 344832, přidejte napájecí zdroj 346020 a připojte ho na svorky 1 a 2 audio/video jednotky.

■ Pro hvězdicové zapojení použijte jeden video distributor 346841 na každé čtyři telefony.

NAPÁJECÍ ZDROJ
+ VIDEO ADAPTÉR

VIDEOTELEFONY

CLASSE 100 SWING SWING (č/b)

KONFIGURÁTORY



1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*

346000	346830	344502	344824	344832	3501/1	3501/2	3501/3	3501/4	3501/5	3501/6	3501/7	3501/8	3501/9
1	1	1											
1	1	2			1								
1	1	3			1	1							
1	1	4			1	1	1						
1	1	5			1	1	1	1					
1	1	6			1	1	1	1	1				
1	1	7			1	1	1	1	1	1			
1	1	8			1	1	1	1	1	1	1		
1	1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	11			2	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	12			4	2	1	1	1	1	1	1	1
1	1	13			5	2	1	1	1	1	1	1	1
1	1	14			6	2	2	1	1	1	1	1	1
1	1	15			7	2	2	2	1	1	1	1	1
1	1	16			8	2	2	2	2	1	1	1	1
1	1	17			9	2	2	2	2	2	1	1	1
1	1	18			10	2	2	2	2	2	2	1	1
1	1	19			11	2	2	2	2	2	2	2	1
1	1	20			12	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	21			12	3	2	2	2	2	2	2	2
1	1	22			13	4	2	2	2	2	2	2	2
1	1	23			13	6	2	2	2	2	2	2	2
1	1	24			13	7	3	2	2	2	2	2	2
1	1	25			13	9	3	3	2	2	2	2	2
1	1	26			13	9	3	3	3	2	2	2	2
1	1	27**			13	10	3	3	3	3	2	2	2
1	1	28**			13	11	3	3	3	3	3	2	2
1	1	29**			13	12	3	3	3	3	3	3	2
1	1	30**			13	13	3	3	3	3	3	3	3
1	1	31**			13	13	4	3	3	3	3	3	3
1	1	32**			14	13	5	3	3	3	3	3	3
1	1	33**			14	14	6	3	3	3	3	3	3
1	1	34**			14	14	8	3	3	3	3	3	3
1	1	35**			14	14	9	4	3	3	3	3	3
1	1	36**			14	14	10	4	4	3	3	3	3
1	1	37**			14	14	11	4	4	4	3	3	3
1	1	38**			14	14	12	4	4	4	4	3	3
1	1	39**			14	14	13	4	4	4	4	4	3
1	1	40**			14	14	14	4	4	4	4	4	4
1	1	41**			14	14	14	5	4	4	4	4	4
1	1	42**			15	14	14	6	4	4	4	4	4
1	1	43**			15	15	14	7	4	4	4	4	4
1	1	44**			15	15	15	8	4	4	4	4	4

2VODIČOVÝ SYSTÉM

Barevný video systém – panely Sfera Robur, tlačítka ve dvou sloupcích

VSTUPNÍ PANEĽ																	
	INSTALAČNÍ KRABICE			ŠASÍ			LEMOVACÍ RÁMEČKY			ELEKTRONICKÉ MODULY A PŘÍSLUŠENSTVÍ			KRYTÝ MODULŮ				
počet bytů	350110	350120	350130	350315	350325	350335	350415	350425	350435	351200	352100	354000	351205	351225	352165	352185	352305
1	1			1			1			1				1			
2	1			1			1			1				1			
3		1			1			1		1	1		1		1		
4		1			1			1		1	1		1		1		
5		1			1			1		1	1		1		1		
6		1			1			1		1	1		1		1		
7		1			1			1		1	1		1			1	
8		1			1			1		1	1		1			1	
9		1			1			1		1	1			1		1	
10		1			1			1		1	1			1		1	
11			1			1			1	1	2		1		1	1	
12			1			1			1	1	2		1		1	1	
13			1			1			1	1	2		1		1	1	
14			1			1			1	1	2		1		1	1	
15			1			1			1	1	2		1			2	
16			1			1			1	1	2		1			2	
17			1			1			1	1	2			1		2	
18			1			1			1	1	2			1		2	
19		2			2			2		1	3	1	1		1	2	
20		2			2			2		1	3	1	1		1	2	
21		2			2			2		1	3	1	1		1	2	
22		2			2			2		1	3	1	1		1	2	
23		2			2			2		1	3	1	1			3	
24		2			2			2		1	3	1	1			3	
25		2			2			2		1	3	1		1		3	
26		2			2			2		1	3	1		1		3	
27			2			2			2	1	4	1	1		1	3	1
28			2			2			2	1	4	1	1		1	3	1
29			2			2			2	1	4	1	1		1	3	1
30			2			2			2	1	4	1	1		1	3	1
31			2			2			2	1	4	1	1			4	1
32			2			2			2	1	4	1	1			4	1
33			2			2			2	1	4	1		1		4	1
34			2			2			2	1	4	1		1		4	1
35			2			2			2	1	5	1	1		1	4	
36			2			2			2	1	5	1	1		1	4	
37			2			2			2	1	5	1	1		1	4	
38			2			2			2	1	5	1	1		1	4	
39			2			2			2	1	5	1	1			5	
40			2			2			2	1	5	1	1			5	
41			2			2			2	1	5	1		1		5	
42			2			2			2	1	5	1		1		5	
43			3			3			3	1	6	2	1		1	5	2
44			3			3			3	1	6	2	1		1	5	2

 **POZOR**

* Počty konfigurátorů jsou pro přesnost uvedeny v jednotkách kusů. Objednací číslo však odpovídá balení, které obsahuje 10 ks jednotlivých konfigurátorů!

PŘÍKLAD: Pro systém s 32 účastníky potřebujeme mimo jiné 14 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1. Je tedy nutné objednat 2x obj. č. 3501/1 a obdržíte tak 20 ks jednotlivých konfigurátorů č. 1 (2x 10 ks v balení).

** Při použití č/b video telefonu, například telefonu 344832, přidejte napájecí zdroj 346020 a připojte ho na svorky 1 a 2 audio/video jednotky.

■ Pro hvězdicové zapojení použijte jeden video distributor 346841 na každé čtyři telefony.

NAPÁJECÍ ZDROJ
+ VIDEO ADAPTÉR

VIDEOTELEFONY

CLASSE 100 SWING SWING (č/b)

KONFIGURÁTORY



1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*

346000	346830	344502	344824	344832	3501/1	3501/2	3501/3	3501/4	3501/5	3501/6	3501/7	3501/8	3501/9
1	1	1											
1	1	2			1								
1	1	3			1	1							
1	1	4			1	1	1						
1	1	5			1	1	1	1					
1	1	6			1	1	1	1	1				
1	1	7			1	1	1	1	1	1			
1	1	8			1	1	1	1	1	1	1		
1	1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	11			2	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	12			4	2	1	1	1	1	1	1	1
1	1	13			5	2	1	1	1	1	1	1	1
1	1	14			6	2	2	1	1	1	1	1	1
1	1	15			7	2	2	2	1	1	1	1	1
1	1	16			8	2	2	2	2	1	1	1	1
1	1	17			9	2	2	2	2	2	1	1	1
1	1	18			10	2	2	2	2	2	2	1	1
1	1	19			11	2	2	2	2	2	2	2	1
1	1	20			12	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	21			12	3	2	2	2	2	2	2	2
1	1	22			13	4	2	2	2	2	2	2	2
1	1	23			13	6	2	2	2	2	2	2	2
1	1	24			13	7	3	2	2	2	2	2	2
1	1	25			13	9	3	3	2	2	2	2	2
1	1	26			13	9	3	3	3	2	2	2	2
1	1	27**			13	10	3	3	3	3	2	2	2
1	1	28**			13	11	3	3	3	3	3	2	2
1	1	29**			13	12	3	3	3	3	3	3	2
1	1	30**			13	13	3	3	3	3	3	3	3
1	1	31**			13	13	4	3	3	3	3	3	3
1	1	32**			14	13	5	3	3	3	3	3	3
1	1	33**			14	14	6	3	3	3	3	3	3
1	1	34**			14	14	8	3	3	3	3	3	3
1	1	35**			14	14	9	4	3	3	3	3	3
1	1	36**			14	14	10	4	4	3	3	3	3
1	1	37**			14	14	11	4	4	4	3	3	3
1	1	38**			14	14	12	4	4	4	4	3	3
1	1	39**			14	14	13	4	4	4	4	4	3
1	1	40**			14	14	14	4	4	4	4	4	4
1	1	41**			14	14	14	5	4	4	4	4	4
1	1	42**			15	14	14	6	4	4	4	4	4
1	1	43**			15	15	14	7	4	4	4	4	4
1	1	44**			15	15	15	8	4	4	4	4	4